las, salsas etc.

s de 3/4, asegúrese de que la tapadera está e la batidora durante 15-45 segundos.

as frutas blandas, por ej. las fresas, tomates y

a la mitad y conecte. Pare la máquina para i otra vez en las hojas si es necesario.

Ter, patés, mezclas cremosas y sabrosas etc. 1 la mitad y conecte. Pare la maquina para la otra vez en las hojas si es necesario. Si la a es muy dificultosa, añada un poco más de

, ponga todos los ingredientes exceptuando el Juite el tapón de llenado y con el motor en inte el aceite vertiéndolo en forma continua.

d no recomendamos el batido de líquidos muy asegurar una larga vida de servicio de su ndo rápidamente especialmente al usar atidora funciona con velocidades tan altas que reparan antes de transcurrido un minuto. Debe rolongada o un uso repetido de la batidora, rolongada o un uso repetido de la actualidad preparan ingredientes secos o pequeñas conecte, espere a que hayan cesado de girar la batidora. La batidora no es adecuada para de almacenaje, por lo cuai no han de dejarse recipiente antes de hacer su preparación y amente después de esta.

ipada con un recipiente de plastico, hay varias avo, eneldo y comino cuyos granos no deben

la Base o Cubo de Hojas de la Base en el subilete esté en posición. Ni haga el desmontaje el equipo completo dei aparato.

el aparato esté desconectado antes de montar o

gua caliente y hágala funcionar con velocidad 2

sensamble la batidora y enjuague las piezas en agua templada (no hirviendo), y séquelas. atidora para prepararla para uso. No deje la base el agua para que se empape, ni deje que la base la del cubilete. Tenga cuidado al manipular las

ordón de alimentación eléctrica de este aparato técnico de reparaciones Kenwood autorizado, rramientas de especialista.

io a quién compró su aparato.

måste du kontrollera att nätspänningen stämmer à apparatens märkplåt.

er rådiostörningskraven i EG-direktiv 82/499/EEC.

### GA SÄKERHETSREGLER

elektriska apparater skall grundläggande n nedanstående, fölias:

bägaren och börjar om på nytt. Fyll inte bägaren med torra ingredienser innan den slås på.

#### Mixning av vätskor

t ex soppa, smet, sås m m.

Fyll bägaren till högst 3/4-delar. Kontrollera att locket sitter på ordentligt. Kör mixem i 15-45 sekunder.

Mjuka livsmedel, som t ex jordgubbar och tomater och kokt frukt kan mixas utan vatten.

Fyll bägaren till hälften och slå på mixern. Stång av apparaten och skrapa tillbaks blandningen till knivarna om det behövs.

#### Mixning av tjockare blandningar

t ex bredbara pålägg, patéer, dipsåser m.m. Fyll bägaren till hälften och slå på mixern. Stäng av apparaten och skrapa tillbaks blandningen till knivarna om det behövs. Tillsätt ytterligare litet vätska om blandningen är svårbearbetad.

Vid beredning av majonnäs häller man alla ingredienser utom oljan i mixem. Tag av påfyllningslocket och tillsätt oljan i en jämn stråle med motorn igang.

#### VIKTIG ANMÄRKNING

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte blandning av mycket varma Av sakerhetsskäl rekommenderar vi inte blandning av mycket varma vätskor. Förläng apparatens livslångd genom att alltid slå av den så fort som möjligt, speciellt vid bearbetning av torra ingredienser. Mixern arbetar med så pass hög hastighet att alla matvaror år färdigbearbetade inom en minut. Längre körtider och upprepad körning skall undvikas, speciellt vid bearbetning av torra ingredienser eller små kvantiteter. När apparaten slås av skall man vänta tills bladen har stannat innan man tar av mixern. Mixern lämgar sig inte som löngringskärt Ingredienserne av mixern. Mixern lämpar sig inte som förvaringskärl. Ingredienserna skall därför inte lämnas i bägaren före bearbetning och skall tömmas ur den direkt efteråt.

Om mixerbägaren är av plast kan olika kryddor, såsom kryddnejlikor, dill och kummin påverka plasten på ett negativt sätt. Dessa kryddor skall därför undvikas.

#### VARNING

- Sätt aldrig basen eller skärbladsdelen på motorenheten utan att bägaren är på, och plocka inte isär den innan hela enheten monterats bort från motorenheten.
- Se till att motorenheten är avstängd innan du monterar på och av mixern.

#### Rengöring

Fyll bägaren med vatten och kör motorn på högsta hastighet i 20-30

Alternativt kan mixern demonteras och delarna diskas i varmt (inte kokande) vatten och torkas. Montera den igen klar för användning. Ställ inte basen eller skärbladsdelen i blöt och låt inte basen ligga i blöt med vatten i bägaren. Var försiktig, för skärbladen är mycket vassa.


### Service

Anm.: Om apparatens nätsladd skadas får den endast bytas ut av reparator från Kenwood, eftersom specialverktyg erfordras för detta.

Kontakta inköpsstället.


# KFNWOO

BL900/



KENWOOD LIMITED New Lane . Havant . Hants . PO9 2NH

86398/1 **ENGLISH** DANISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH **SWEDISH** 





## STROMANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie bitte, ob die Spannung Ihrer Stromquelle mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen

Dieses Gerät ist funkentstört nach EG-Richtlinie 82/499/EWG.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten Sie einige grundsatzliche Sicherheitsvorschriften wie die folgenden stets beach

- Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.
- Tauchen Sie Motorblock, Kabel oder Stecker nicht in Wasser.
   Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät oder Kabel sichtbar
- Verwonden Sie das Gerät nicht zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck
- 5. Stellen Sie Motorblock oder Mixbecher nicht auf heisse oder nasse
- Lassen Sie das Kabel nicht über Tisch oder Arbeitsplatte hängen. Für die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller
- en pfohlen oder verkauft werden, kann keine Haftung übernommen werden. 8. Halten Sie den Messereinsatz von Kindern fern. Besondere
- Aufmerksamkeit ist geboten, wenn das Gerät von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird. 9. Vorsicht! Die Messer sind sehr scharf, deshalb ist bei Gebrauch und
- Reinigung besondere Vorsicht geboten.

  10. Halten Sie Ihre Hände oder Küchenwerkzeug während des
- Mixvorgangs nicht in den Mixbecher.
- Ziehen Sie nach Gebrauch, bevor Sie Zusatzteile anbringen oder entfernen und vor der Reinigung den Netzstecker.
- Vermeiden Sie die Berührung von sich bewegenden Teilen.
   Achten Sie stets darauf, daß der Deckel festsitzt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, daß das Gerät nach Gebrauch stets
- ausgeschaltet ist, und vergewissern Sie sich, daß der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät 15. Geräte, die für Gewerbezwecke verwendet werden, sollten
- regelmäßig überprüft und gewartet werde

## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNG GUT AUF

## Lernen Sie Ihren Mixer kennen

- Verschlußkappe für Einfüllöffnung Deckel

- Bodendichtung Bodenteil für Mixbecher (siehe unten)
- Bedienungsschalter
- Das Bodenteil Ihres Mixers besteht entweder aus einem festangebrachten Messereinsatz (Abb. A) oder aus einem abnehmbaren Messereinsatz mit Nabe und festangebrachter Feder (Abb. B).

## Zusammensetzen Ihres Kenwood Mixers

Bodenteil A: Legen Sie die Bodendichtung in das Bodenteil Bodenteil B: Legen Sie die Bodendichtung in die Vertiefung des Messereinsatzes, und vergewissern Sie sich, daß sie ordnungsgemäß angebracht ist. Setzten Sie dann den Messereinsatz zusammen mit der soeben angebrachten Bodendichtung in das Bodentei

Schrauben Si den Mixbecher im Uhrzeigersinn in das Bodenteil. Vergewissern Sie sich, daß die Deckeldichtung ordnungsgemäß in der Vertielung im Deckel sitzt, setzen Sie dann die Verschlußkappe auf. Beim Mixbecher aus Glas oder Plastik, selzen Sie den Deckel auf den Mixbecher, indem Sie ihn durch eine Drehung in Uhrzeigerrichtung verriegeln. Beim Mixbecher aus rostfreiem Edelstahl, der mit eine Sicherheitsvorrichtung ausgestattet ist, setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher, indem Sie ihn einfach fest nach unten drücken.

Setzen Sie den Mixbecher so auf den Motorblock, daß die Halter am Mixersockel in die dafür vorgesehenen Schlitze greifen. Drehen Sie den Mixbecher in Uhrzeigerrichtung, bis er in der richtigen Position einrastet. Zum Abnehmen des Mixbechers drehen Sie ihn entgegen dem

Hinwels: Damit sichergestellt ist, daß aus dem Mixerbodenteil keine Flüssigkeit ausläuft, fassen Sie den Griff und drehen den zusammengesetzten Mixaufsatz auf dem Motorblock noch einmal fest. Der Mixbecher läßt sich nach Gebrauch auf dieselbe Weise wieder lösen, aber vergewissern Sie sich stets, daß sich keine Nahrungsmittel

mehr im Mixbecher befinden! Belassen Sie das Bodenteil des Mixbechers nicht auf dem Motorblock. Ein Anfeuchten der Bodendichtung kann dazu beitragen, ein in seltenen Fällen vorkommendes Auslaufen von Flüssigkeit am Boden zu verhindern. Zum Auswaschen und Einarbeiten Ihres Mixers sollten Sie ihn mit warmen Wasser füllen und bei höchster Geschwindigkeit für 20 bis 30

Sekunden laufen lassen. Nehmen Sie den Mixbecher anschließend Motorblock, gießen Sie das Wasser aus, und trocknen Sie den Mixbecher ab. Nun ist Ihr Mixer betriebsbereit.

Das maximale Fassungsvermögen vom Mixbecher aus Glas bzw

### Bedienung

Ihr Mixer hat 2 Geschwindigkeitsstufen und einen Momentbetrieb. ter mixer hat z Geschwindigkeitsstufen und einen Mixen, z.B. von Verwenden Sie Geschwindigkeitsstufe 1 zum leichten Mixen, z.B. von dünnflüssigem Teig, Milchshakes oder Rühreiern, und Geschwindigkeitsstufe 2 für dickflüssigere Mischungen wie Suppen, Pasteten oder Mayonnaise.

Drehen Sie den Schalter auf Momentbetrieb, wenn Sie nur einen kurzen Stromimpuls wünschen. Der Mixer arbeitet, solange Sie den Schalter in der Position für Momentbetrieb halten

#### Verarbeitung von trockenen Zutaten

z.B. Herstellung von Semmelbröseln, Hacken von Nüssen usw Entternen Sie die Verschlußkappe vom Deckel, und schneiden Sie die Lebensmittel in Stücke, die durch die Deckelöffnung passen.

lellen Sie das Gerät an, und lassen Sie die Lebensmittelstücke durch die Deckelöffnung nach und nach auf die sich drehenden Messer fallen. Warten Sie mit der Zugabe des nächsten Stücks, bis das vorangegangene verarbeitet ist. Halten Sie während des Veranbeitungsvorgangs die Deckelöffnung mit der Hand zu. Leeren Sie den Mixbecher aus, wenn sich keine weiteren Lebensmittelstücke mehr verarbeiten lassen, und beginnen Sie den Arbeitsvorgang von neuem. Füllen Sie den Mixer, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen, nicht mit trockenen Zutaten.

### Mixen von Flüssigkeiten

2.B. Suppen, dümflüssiger Teig, Saucen usw.
Geben Sie immer nur soviel Flüssigkeit in den Mixbecher, daß dieser 3/4
voll ist, und achten Sie darauf, daß der Deckel fest auf dem Becher sitzt.
Stellen Sie das Gerät für 15-45 Sekunden an.

Weiche Obst- und Gemüsesorten (z.B. Erdbeeren oder Tomaten) und gekochte harte Obst- und Gemüsesorten lassen sich ohne die Zugabe von Wasser verarbeiten

Füllen Sie den Mixbecher bis zur Hälfte, und stellen Sie das Gerät an. Unterbrechen Sie gegebenenfalls den Arbeitsvorgang, um die Mischung wieder auf die Messer zu bringen.

### Mixen von dickflüssigen Mischungen

z.B. Aufstriche, Pasteten, Dips usw

Füllen Sie den Mixbecher zur Hälfte, und stellen Sie das Gerät an. Unterbrechen Sie gegebenenfalls den Arbeitsvorgang, um die Mischung wieder auf die Messer zu bringen. Geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu, wenn sich die Mischung sehr schwer verarbeiten lassen sollte.

#### Mavonaise

Geben Sie zur Herstellung von Mayonaise alle Zutaten bis auf das Speiseöl in den Mixbecher. Nehmen Sie die Verschlußkappe vom Deckel und geben Sie das Speiseöl bei laufendem Motor nach und nach in einem dünnen Strahf hinzu.

#### WICHTIGER HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen raten wir davon ab, sehr heiße Flüssigkeiten mit dem Mixer zu verarbeiten. Sie können zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Mixers beitragen, wenn Sie das Gerät sofort nach Gebrauch - insbesondere bei der Verarbeitung von trockenen Zutaten abschalten. Der Mixer läuft mit einer so hohen Geschwindigkeit, daß alle Nahrungsmittel innerhalb von einer Minute verarbeitet sind. Längerer Dauerbetrieb sollte vermieden werden, insbesondere wenn Sie trockene Zutaten verarbeiten. Warten Sie, bevor Sie den Mixaufsatz nach derr Ausschalten abnehmen, bis sich die Messer nicht mehr drehen. Der Mixer eignet sich nicht als Behälter zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, daher sollten die Zutaten vor der Verarbeitung n Aufsatz stehen gelassen werden, und der Mixaufsatz sollte nach der Verarbeitung sofort entleert werden.

Wenn Ihr Gerät mit einem Mixbecher aus Plastik ausgestattet ist, sollte Sie bestimmte Kräutersorten wie Nelken, Dill und Kreuzkümmel nicht verarbeiten, da diese sich nachteilig auf das Material des Mixbechers

- Setzen Sie das Bodenteil oder den Messereinsatz niemals ohne den Mixbecher auf das Gerät, und nehmen Sie die Mixaufsatzeinheit vor dem Auseinanderbau stets vollständig vom Motorblock, bauen Sie den Mixaufsatz niemals auf dem Motorblock
- auseinander. Stellen Sie stets sicher, daß das Gerät ausgestellt ist, bevor Sie den

Füllen Sie den Mixer mit heißem Wasser, und lassen Sie ihn 20 - 30 Sekunden laufen. Oder nehmen sie den Mixaufsatz auseinander und spülen Sie die Teile, bis auf das Bodenteil, in warmem (nicht in kochendem) Wasser, und trocknen Sie die Teile. Weichen Sie Bodenteil oder Messereinsatz nicht in Wasser ein, und tassen Sie kein Wasser zum Einweichen im Mixaufsatz stehen. Bei der Reinigung der Messer ist Vorsicht geboten, sie sind sehr scharf!

Wenn das Kabel dieses Geräts beschädigt ist, sollte es nur von einem autorisierten Kenwood-Reparaturbetrieb ersetzt werden, da dazu besondere Werkzeuge erforderlich sind

Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft

Falls Ihr Gerät eine Reparatur benötigt, senden Sie es bitte an folgende

Adresse:

Kenwood Elektrogeräte GMBH Dornhofstrasse 18 63263 Neu-Isenburg Telefon: 06102 71510 06102 715110



### Collegamento alla rete elettrica

accendere assicurarsi che il voltaggio della vostra rete elettrica corrisponda a quello indicato sulla targhetta dei dati di funzio

Il presente elettrodomestico è conforme alle norme sul radiodisturbo di cui alla Direttiva della Comunità Economica Europea 82/499/CEE.

## IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Durante l'uso di elettrodomestici osservare sempre le precauzioni di sicurezza basilari, incluse le sequenti

della superfice di lavoro

- Non immergere la base-motore, il cavo elettrico o la spina in acqua. Non usare l'elettrodomestico nel caso ci siano danni visibili ad esso o al cavo di alimentazione.
- Non usare l'elettrodomestico per scopi diversi da quello per cui è
- Non porre la base-motore o il calice su superfici calde o umide
- Non lasciare penzolare il cavo di alimentazione dall'orlo del tavolo o
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal fabbricante può iusare incendio, scosse elettriche o ferite.
- Mantenere il gruppo lame ben fuori dalla portata di bambini e sorvegliare strettamente quando vengono usati
- Attenzione: le lame sono affilate, maneggiarle con precauzione sia
- durante l'uso che durante la pulizia. Tenere gli utensili e le mani fuori dal calice durante il
- Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica quando non viene usato, prima di montarne o smontarne le parti e prima di
- Evitare di toccare parti in movimento Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso prima di

accendere il motore.

- Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento dopo ogni uso e che il
- motore si sia completamente fermato prima di smontarlo.
  Gli elettrodornestici che vengono usati in posti di lavoro dovrebbero essere collaudati ed ispezionati regolarmente

## CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

## Conoscere il vostro Frullatore

Tappo apertura di riempimento 5 Coperchio Guarnizione coperchio

Calice

- Guarnizione base Base calice (vedere sotto)
  - Unità motrice Controllo velocità

gruppo-lame fisso (fig. A) o da un gruppo mozzo-lame smontabile con una base separata contenente una molla fissa (fig. B).

## Montaggio e Preparazione

Base A - Porre la guarnizione nella base

Base B - Porre la guarnizione nella scanalatura del gruppo mozzo-lame, verificando che sia montata correttamente. Porre il gruppo mozzo-lame

completo di guarnizione nella base. itare il calice nella base in senso orario. Assicurarsi che la guarnizione del coperchio sia montata correttamente nella scanalatura di quest'ultimo, quindi porre il tappo dell'apertura di riempimento. Per calici di plastica o di vetro chiudere il coperchio girandolo in senso orario, per calici in acciaio inossidabile, dotati di protezione di sicurezza, basta spingerlo fermamente in giù.

Porre il frullatore sull'unità motrice inserendo le apposite alette della base nelle fessure corrispondenti e ruotandolo in senso orario finche non si innesta nella sua sede. Ruotarlo in senso antiorario per

Per assicurarsi che non ci siano perdite dalla base del frullatore, afferrare il manico e ruotare il frullatore mentre è montato sull'unità motrice. Dopo l'uso il calice può essere allentato nella stessa maniera ma prima controllare sempre che sia stato svuotato del contenuto. Non lasciare la base del frullatore sull'unità motrice. Inumidire la guarnizione della base può essere d'aiuto per prevenire perdite nel caso improbabile

Per lavare e "rodare" il vostro frullatore, riempirlo con acqua tiepida e farlo entrare in funzione alla velocità massima per 20-30 secondi. Quindi toglierlo dall'unità motrice, svuotarlo dell'acqua ed asciugarlo. Adesso il vostro fruilatore è pronto per essere usato

I frullatori forniti di calice in vetro o plastica hanno una capacità massima di 1,2 litri, mentre quelli forniti di calice in acciaio inossidabile possono contenere fino a 1,5 litri massimo.

### Uso del vostro Frullatore Kenwood

Il vostro frullatore Kenwood è dotato di due velocità e di funzionamento ad intermittenza. Usare la velocità 1 per frullare leggermente come per sbattere, fare frullati al latte e uova strapazzate; usare la velocità 2 per frullare più a fondo come per zuppe, paté e maionese. Selezionare l'intermittenza quando è necessaria un'azione ad impulsi. L'intermittenza opererà per tutto il tempo in cui il controllo viene mantenuto nelli

#### Trattamento di Ingredienti secchi

come per fare pangrattato, tritare noci ecc.

Togliere il tappo dall'apertura di riempimento e tagliare il cibo in pezzi della grandezza adatta per passarci attraverso. Accendere l'elettrodomestico e far cadere il cibo sulle lame ruotanti. Aspettare che ogni pezzo sia frullato prima di inserime un altro, tenendo nel mentre la vostra mano sopra l'apertura. Quando non si riesce più α frullare cibo svuolare il calice e cominciare di nuovo. Non mettere nel frullatore ingredienti secchi prima di accenderlo.

Liquidi come zuppe, uova sbattute, salse ecc.

Riempire il frullatore per 3/4 della capacità massimo. Assicurarsi che il coperchio sla ben chiuso. Accendere per 15-45 secondi.

essere frullati senza acqua. Riempire il calice a metà ed accendere.

Spegnere l'elettrodomestico per risistemare la mistura sulle lame

## Frutta morbida come fragole, pomodori e frutta dura cotta possono

Misture più dense

quando è necessario

come passati, paté, creme ecc. Riempire a metà il calice ed accendere. Spegnere l'elettrodomestico per risistemare la mistura sulle lame quando è necessario. Se la mistura risulta difficile da frullare aggiungere un po' più di liquido.

Durante la preparazione della maionese, porre nel frullatore tutti gli ingredienti ad eccezione dell'olio. Togliere il tappo dall'apertura ed aggiungere gradualmente l'olio con un getto costante mentre il fruitatore

### NOTA IMPORTANTE

Per ragioni di sicurezza sconsigliamo di frullare liquidi molto caldi. Potete assicurare una lunga durata al vostro frullatore spegnendolo prontamente, specialmente durante la lavorazione di ingredienti secchi. Il frullatore funziona ad una velocità talmente alta che tutti i cibi vengono frullali entro un minuto. Il funzionamento prolungato o ripetuto dovrebbe essere evitato, specialmente durante la lavorazione di ingredienti secchi o di piccole quantità. Dopo lo spegnimento attendere che le lame si fermino prima di smontare il frullatore. Il frullatore non è adatto a contenere cibi, per cui gli ingredienti non dovrebbero essere lasciati nel calice prima di essere frullati e dovrebbero essere tolti immediatamente

Se il vostro frullatore è fornito di calice di plastica tenere presente che vari tipi di spezie come chiodi di garolano, semi di finocchio e di cumino esercitano un effetto negativo sulla plastica per cui non dovrebbero essere trattate.

### ATTENZIONE

- Non montare la Base (A) o quella (B) con il gruppo Mozzo-Lame nel frullatore senza aver prima installato il calice, né smontarla prima di
- aver sganciato l'unità completa dal frullatore.

  2. Assicurarsi che il frullatore sia spento prima di montarto o

## smontarlo.

Pulizia

Riempire con acqua calda ed accendere alla velocità 2 per 20-30 halternativa, smontare il frultatore e sciacquarne tutte le parti, tranne la base, in acqua calda (non bollente), quindi asciugare. Rimontarlo in modo che sia di nuovo pronto all'uso. Non lasciare la base (A) o quella (B) con il Gruppo Mozzo-Lame immersa in acqua ne a mollo nel calice Fare attenzione quando maneggiate le lame in quanto sono molto

## Assistenza

elettrodomestico si danneggiasse, deve essere sostituito da un tecnico alla riparazione autorizzato dalla Kenwood, in quanto è necessaria un'attrezzatura speciale

Contattare il rivenditore dal quale avete acquistato il vostro



## Conexión con la Alimentación Eléctrica

es de conectar asegúrese de que la tensión de su alimentación eléctrica es igual a la indicada en la placa de valores nominales

Este aparato cumple con la Directiva de la Comunidad Económica

### SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos han de tomarse siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes

- Lea todas las instrucciones No sumerja la base del motor, el cordón ni el enchufe en agua.
- No use el aparato si hay algún daño visible en el mismo o en el cordon de la alimentación eléctrica.
- No use el aparato para otra cosa que aquella para la que se diseño. No coloque la base del motor ni el recipiente sobre superficies
- calientes o húmedas. No deje jamás que el cable cuelgue por fuera del borde de una
- mesa o mostrador. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede producir incendio, choque eléctrico o lesión Mantenga el conjunto de las hojas lejos del alcance de los niños.
- aparato por o cerca de niños. Advertencia - las hojas son afiladas, debe manipularlas con cuidado tanto durante el uso como durante su limpieza

Se necesita una estricta supervisión cuando se usa cualquier

- 10. Cuando esté batiendo mantenga las manos y utensilios fuera del

- 12. Evite el contacto con las piezas móviles
- Asegúrese siempre de que la tapadera está suje en marcha el motor
- Asegurese de que el aparato se desconecte desp que el motor se haya parado completar desensamblar el aparato.
- 15. Los aparatos que se usen en un lugar de comprobarse e inspeccionarse periódicar

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIO**

### Conozca su Batidora

- Tapón de Llenado
- Recipiente 8. Control de Velocid

La base cubilete de su batidora puede consistir en ur fijas (fig. A) o puede tener un Cubo de Hojas desmont separada que contiene un muelle fijo (fig. B).

## Ensamblaje y Montaje

Base A - Coloque el anillo de sello en la base Base B - Coloque el anillo de sello en el entrante de asegurando que quede correctamente colocado. F

Hojas con el anillo de sello en la base. Enrosque el cubilete en la base girándolo a la derec que la arandela de la tapadera esté correctament ntrante, luego monte el capacete llenador. Para cui plástico coloque la tapadera girándola a la derecha. acero înoxidable que están equipados con guarda de s simplemente la tapadera firmemente hacia abajo

Ponga la batidora en el motor enganchando las lengüe base en las ranuras que se proveen. Gire hacia la de hasta que quede enclavada en posición. Para quitar izquierda.

Para asegurar que no haya fugas en la base de la mango y gire la batidora cuando esté en su posic Después del uso, el cubilete puede soltarse de la t manera, pero asegure siempre que el cubilete se alimento primero. No deje la base de la batidora en e Si se humedece el anillo de sello se ayuda también a in

Para tavar y hacer el 'rodaje' de su batidora, llénela co y hágala funcionar a máxima velocidad durante 20-30 s del motor. Vaciela de agua y séquela. La balidora está

Si su batidora está equipada con recipiente de vidrio capacidad máxima es de 2 litros, si está equipada cor acero inoxidable la capacidad máxima es de 1,5 litros.

#### Uso de Su Batidora Kenwood

Preparación de Ingredientes Secos

por ej. migas el pan, trocear nueces etc

Su batidora Kenwood tiene dos velocidades y una pos Use la velocidad 1 para batido ligero, por ej pastas bi leche, huevos revueltos y la velocidad 2 para mezclas i ej, sopas, patés y mayonesa.

Ponga la posición de impulso cuando se necesite una fuerza de batido. El impulso funciona durante todo e mantiene en posición.

Quite el Tapón de Llenado de la tapadera y corti pedazos que pasan por el orificio. Conecte el aparato y deje caer el alimento a las girando. Espere a que quede procesado cada pedaz caer el siguiente pedazo, manteniendo mientras s abertura. Cuando no se pueda procesar más, vaci comience otra vez. Antes de conectar la batidora i

Batido de Líquidos por ej. sopas, pastas batidas, salsas etc. No llenn el recipiente más de 3/4, asegúrese de que

firmemente sujeta, conecte la batidora durante 15-45 si Purés Pueden batirse sin agua las frutas blandas, por ej. las

## Llene el recipiente hasta la mitad y conecte. Pare

rascar la mezcla y ponerla otra vez en las hojas si es n Batido de Mezclas Más Espesas por ej. pastas para extender, patés, mezclas cremosas Llene el recipiente hasta la mitad y conecte. Pare

#### rascar la mezcla y ponerla otra vez en las hojas si e preparación de la mezcla es muy dificultosa, añada

Cuando haga mayonesa, ponga todos los ingrediente aceite en la batidora. Quite el tapón de llenado y marcha añada gradualmente el aceite vertiéndolo en fo

Por razones de seguridad no recomendamos el batido calientes. Usted puede asegurar una larga vida d batidora desconectando rápidamente especia ingredientes secos. La batidora funciona con velocida todos los alimentos se preparan antes de transcurrido evitarse una marcha prolongada o un uso repetidi especialmente si se preparan ingredientes sec cantidades. Cuando desconecte, espere a que hayar las hojas antes de quitar la batidora. La batidora no e servir como recipiente de almacenaje, por lo cual n ingredientes dentro del recipiente antes de hacer s

deben quitarse inmediatamente después de ésta. especias tales como clavo, eneldo y comino cuyos procesarse con la batidora

No coloque nunca la Base o Cubo de Hojas aparato sin que el cubilete esté en posición. Ni ha antes de quitar todo el equipo completo del aparal Asegurese de que el aparato esté desconectado .

quitar la Batidora Limpieza

Llene la batidora con agua caliente y hágala funciona durante 20-30 segundos.

## exceptuando la base en agua templada (no hirvier Ensamble otra vez la batidora para prepararía para us ni el Cubo de Hojas en el agua para que se empape, r se empape con el agua del cubilete. Tenga cuidado

hojas por que son muy afiladas.

Servicio Nota: Si se daña el cordón de alimentación eléctrica sólo debe repararlo un técnico de reparaciones Ker

porque se necesitan herramientas de especialista Diríjase al concesionario a quién compró su aparato



Anslutning till elnätet Innan mixern sätts på måste du kontrollera att nälspå

med den som anges på apparatens märkplat

Denna apparat uppfyller radiostörningskraven i EG-dire

### VIKTIGA SÄKERHETSREGLE

#### 5. Anillo de Sello6. Base del cubilete () Arandela de la Tapadera Motor